

Så här torkar man bäst i Miele's tvättstugor

Den snabbaste och samtidigt mest energieffektiva torkningen av textilier görs i torktumlare. Dessutom blir det färdiga resultatet mjukt och "fluffigt", eftersom textilierna rör sig i en kraftig luftström under hela torkprocessen.

Det förekommer fortfarande en åsikt att Torktumlare sliter på plaggen och att plaggen krymper. Detta stämmer inte!

Konsumentverket och alla textiltforskningsinstitut har konstaterat att av det totala slitaget på ett plagg sker till ca 70% vid användning, ca 20% i tvättmaskinen och endast ca 10% i torktumlaren.

Tumla inte ylle och ylleblandningar; dessa textilier krymper, 100% linne; kan "ruggas" i torktumlare.

Rengör luddfiltret efter Er, annars förlängs torktiden.

Kan dunjackor torkas i torktumlare?

Om dunjackan har tvättats i tvättmaskinen måste den torkas i torktumlaren för att återfå sin form. Dunjackor är väldigt tjocka och måste därför torkas i flera omgångar enligt följande:

Lägg in dunjackan med några tennisbollar som behövs för att "banka ut" dunet. Välj programmet "Strykfritt/Extra torrt" med tillvalet "låg temperatur" samt starta tumlaren

När tumlaren har torkat klart måste jackan vändas "ut-och-in" och samma torkprogram köras en gång till. Om det nu fortfarande finns fukt kvar vänds jackan återigen "ut-och-in" och programmet "Varmluft" startas.

Torkning i torkskåp

Torkskåpet är utrustat med automatisk fuktavkänning och stannar när tvätten är torr, vilket minimerar miljöpåverkan. Häng de tjocka plaggen högst upp i torkskåpet.


Undvik, om möjligt, att hänga plaggen dubbelvikta.

Undvik att öppna skåpet innan det stannar för då förlängs torktiden.

Hängs nya plagg i under torkprocessen förlängs torktiden.

För ytterligare information ang Miele's utrustning ring Miele AB, kundtjänst på tel 08-562 29 000.

Tvätt- och torkinformation till Miele's tvättstugemaskiner



Så här tvättar man bäst i Miele's tvättstugemaskiner

1 Sortera tvätten efter:

- Material
- Temperatur
- Färg
- Töm alla fickor
- Lägg BH i speciell tvättpåse



2 Rätt tvättmängd


För mest ekonomisk och miljöanpassad tvättning bör maskinen belastas "maximalt". Tabellen nedan visar hur du kan hitta "maximal" belastning för olika tvättprogram.

Textilsymbol	Programval	Max. belastning
	Kulörtvätt Vittvätt	Full trumma Underarmen får plats mellan textilierna och trummans tak
	Strykfri tvätt	Halv trumma Textilier i nivå med de övre gångjärnet på dörrluckan
	Fintvätt/Syntet	Mindre än halv trumma Textilier i nivå med de nedre gångjärnet på dörrluckan
	Ylle	Mindre än halv trumma Textilier i nivå med de nedre gångjärnet på dörrluckan
	Miniprogram	Halv trumma Textilier i nivå med de övre gångjärnet på dörrluckan

3 Doserar rätt mängd tvättmedel

Moderna tvättmedel är ofta s.k. "kompakttvättmedel", vilket innebär att det behövs mycket liten doseringsmängd. Följ alltid doseringsrekommendationen på tvättmedelspaketet. Överdosa inte! Tvättresultatet blir sämre, maskinen riskerar att skölja sämre och du får onödigt dyra tvättmedelskostnader.

Tänk på att om du har mindre tvättgods än "max belastning" enligt tabell på föregående sida skall du använda mindre tvättmedel än vad som rekommenderas för max. belastning i de olika programmen.



4 Välj tvättprogram

Välj det program och den temperatur som nu passar till den försorterade tvättposten. Om tvätten är hårt smutsad kan förtvätt väljas till.

Den inbyggda centrifugeringen har i varje program anpassats till vad textilierna mår bäst av. Fin-/strykfri tvätt har mindre centrifugering än vit-/kulörtvätt. Tvättas bomull på Fin-/strykfritt program bli torktiden mycket längre.



5 Starta maskinen

Starta maskinen på panelen. Med Miele's patenterade skontrumma blir tvätten ren mera skonsamt och med mindre vatten än en äldre maskin.

Detta skonar kläder och miljön.

